

# CHICAGO PLANCHA TÉRMICA AUTOMÁTICA

Prensas térmicas para sublimación y transfer

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Modelo / Ref.:    | Chicago Plancha Térmica Automática |
| Categoría:        | Textil                             |
| Tipo de apertura: | Automática                         |
| Fabricante:       | Beinsen                            |
| Documento:        | Libro de Mantenimiento             |
| Versión:          | 1.0                                |
| Fecha de emisión: | 2025                               |

**DOCUMENTO DE USO INTERNO**  
Este libro de mantenimiento es propiedad de Beinsen y está destinado exclusivamente para uso del personal autorizado. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|    |                                |       |
|----|--------------------------------|-------|
| 1  | Identificación del equipo      | ..... |
| 2  | Normas de seguridad            | ..... |
| 3  | Checklist diario               | ..... |
| 4  | Checklist semanal              | ..... |
| 5  | Checklist mensual              | ..... |
| 6  | Checklist trimestral           | ..... |
| 7  | Checklist semestral y anual    | ..... |
| 8  | Registro de intervenciones     | ..... |
| 9  | Registro de piezas sustituidas | ..... |
| 10 | Contacto y soporte técnico     | ..... |

## 01 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                  |                                    |                     |  |
|------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Modelo           | Chicago Plancha Térmica Automática | Nº de serie         |  |
| Tipo / Categoría | Textil                             | Fecha instalación   |  |
| Tipo de apertura | Automática                         | Ubicación           |  |
| Fabricante       | Beinsen S.L.                       | Técnico responsable |  |

## Especificaciones técnicas de referencia rápida

|                    |                     |                  |            |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|
| Voltaje            | 220 V               | Potencia         | 1.8 kW     |
| Temperatura máxima | 0-99 seg.           | Temporizador     | 0-99 seg.  |
| Tamaño de plato    | —                   | Peso neto        | —          |
| Controlador        | controlador digital | Tipo de apertura | Automática |

## Especificaciones técnicas completas

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Modelo de plancha         | Chicago             |
| Tipo de plancha           | Eléctrico           |
| Ángulo de apertura        | 60°                 |
| Modo de apertura          | Automático          |
| Modo de cierre            | Automático          |
| Tipo de resistencia       | Fija                |
| Tamaño de resistencia     | 40 x 50 cm          |
| Grosor máximo imprimible  | 35 mm               |
| Controlador digital       | controlador digital |
| Precisión del controlador | ±0.5%               |
| Temporizador              | 0-99 seg.           |
| Temperatura máxima        | 225 ■               |
| Voltaje                   | 220 V               |
| Potencia                  | 1.8 kW              |
| Amperaje                  | 22 A                |
| Peso                      | 43 kg               |
| Dimensiones               | 63 x 40 x 42 cm     |

## 02 NORMAS DE SEGURIDAD

### [!] ADVERTENCIA

- Desconectar siempre la máquina de la red eléctrica antes de cualquier intervención.
- No dejar la máquina sin supervisión con la placa caliente.
- Riesgo de quemaduras: no tocar la placa superior o inferior sin protección.
- No utilizar la máquina en espacios sin ventilación adecuada.

### [!] PRECAUCION

- Respetar los tiempos de calentamiento y enfriamiento indicados.
- No forzar el mecanismo de apertura/cierre.
- Verificar que los papeles de sublimación no presenten humedad excesiva.
- No superar los valores máximos de temperatura y presión indicados.
- Limpiar únicamente con productos aprobados para equipos electrónicos.

### [i] INFORMACION

- Calibrar el controlador digital al inicio de cada jornada.
- Utilizar siempre almohadillas de teflón o algodón certificadas Beinsen.
- Conservar este libro en un lugar accesible para el personal técnico.
- Registrar toda intervención en la sección correspondiente.

### Lista de verificación pre-intervención

- Máquina desconectada de la red eléctrica
- Temperatura de la placa inferior a 40 °C (verificado con termómetro)
- EPI puestos: guantes de protección térmica y gafas de seguridad
- Área de trabajo limpia y sin materiales inflamables
- Herramientas necesarias preparadas y revisadas
- Consultar manual de usuario antes de intervenciones no rutinarias

## 03 CHECKLIST DIARIO

| FREC.  | TAREA DE MANTENIMIENTO                                             | CRITERIO OK SI...                                         | ✓ | FIRMA |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| Diario | Inspección visual de la placa superior e inferior                  | Sin manchas, quemaduras ni residuos visibles              |   |       |
| Diario | Verificar lectura de temperatura en el controlador                 | Temperatura estable, sin parpadeos ni errores             |   |       |
| Diario | Comprobar funcionamiento del temporizador                          | El temporizador cuenta y detiene correctamente            |   |       |
| Diario | Revisar el estado de la almohadilla protectora                     | Sin deformaciones, quemaduras ni desgaste excesivo        |   |       |
| Diario | Verificar que el sistema de apertura/cierre funciona correctamente | Sin atascamientos, ruidos extraños ni resistencia anormal |   |       |
| Diario | Limpiar superficies externas con paño seco                         | Sin polvo, residuos de papel ni manchas de tinta          |   |       |
| Diario | Comprobar ausencia de olores anómalos o humos                      | Ningún olor a quemado ni emisión de humo                  |   |       |
| Diario | Revisar cable de alimentación y enchufes                           | Sin daños visibles, cortes ni deformaciones               |   |       |

## 04 CHECKLIST SEMANAL

| FREC.   | TAREA DE MANTENIMIENTO                                            | CRITERIO OK SI...                                                | ✓ | FIRMA |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Semanal | Limpieza profunda de las placas con paño de teflón                | Placa uniforme, sin residuos de tinta ni papel pegado            |   |       |
| Semanal | Verificar y ajustar la presión del sistema de cierre              | Presión uniforme en toda la superficie del plato                 |   |       |
| Semanal | Calibración de temperatura con termómetro externo                 | Desviación máxima de $\pm 5$ °C respecto al controlador          |   |       |
| Semanal | Revisar tornillos y piezas de sujeción de la estructura           | Sin tornillos flojos ni deformaciones en la estructura           |   |       |
| Semanal | Inspeccionar el estado de las almohadillas (cambiar si necesario) | Almohadilla sin quemaduras ni deformación permanente             |   |       |
| Semanal | Comprobar que los sensores y termómetros no estén obstruidos      | Sensores limpios y sin obstrucciones                             |   |       |
| Semanal | Revisar las conexiones eléctricas internas accesibles             | Conexiones firmes, sin signos de corrosión ni sobrecalentamiento |   |       |

## 05 CHECKLIST MENSUAL

| FREC.   | TAREA DE MANTENIMIENTO                                         | CRITERIO OK SI...                                           | ✓ | FIRMA |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|
| Mensual | Desmontaje y limpieza profunda de componentes accesibles       | Componentes limpios y libres de polvo y residuos            |   |       |
| Mensual | Verificar y lubricar mecanismo de apertura (si aplica)         | Movimiento suave y sin resistencia                          |   |       |
| Mensual | Comprobación del sistema eléctrico: cables, conectores         | Sin cables pelados, conectores oxidados ni puntos calientes |   |       |
| Mensual | Verificación del estado del elemento calefactor                | Temperatura homogénea en toda la superficie                 |   |       |
| Mensual | Revisión del controlador digital: calibración y funciones      | Todas las funciones operativas, sin errores en pantalla     |   |       |
| Mensual | Inspección de piezas de desgaste: bisagras, muelles, sellados  | Sin desgaste excesivo ni piezas dañadas                     |   |       |
| Mensual | Actualizar el registro de intervenciones con las observaciones | Registro actualizado con fecha, técnico y observaciones     |   |       |

## 06 CHECKLIST TRIMESTRAL

| FREC.      | TAREA DE MANTENIMIENTO                                      | CRITERIO OK SI...                                                    | ✓ | FIRMA |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Trimestral | Revisión general de la estructura mecánica completa         | Sin fisuras, deformaciones ni puntos de fatiga del material          |   |       |
| Trimestral | Verificación del sistema de seguridad (termostato de corte) | El termostato actúa correctamente ante sobre-temperaturas            |   |       |
| Trimestral | Prueba de funcionamiento en ciclos continuos (1 hora)       | Temperatura estable, sin variaciones superiores a $\pm 10$ °C        |   |       |
| Trimestral | Comprobar estado de la resistencia calefactora              | Resistencia homogénea, sin zonas frías o puntos calientes            |   |       |
| Trimestral | Revisión y apriete de todas las conexiones eléctricas       | Todas las conexiones firmes y con aislamiento correcto               |   |       |
| Trimestral | Verificar estado del panel de control e indicadores         | Pantalla legible, botones y selectores operativos                    |   |       |
| Trimestral | Revisar el estado del cable de alimentación principal       | Sin deterioro, flexibilidad adecuada y sin exposición de conductores |   |       |



## 07 CHECKLIST SEMESTRAL Y ANUAL

## Semestral

| FREC.     | TAREA DE MANTENIMIENTO                                 | CRITERIO OK SI...                                                    | ✓ | FIRMA |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Semestral | Revisión completa por técnico certificado Beinsen      | Informe técnico emitido y archivado                                  |   |       |
| Semestral | Verificación de la precisión del sensor de temperatura | Desviación inferior a $\pm 3$ °C respecto a termómetro de referencia |   |       |
| Semestral | Inspección del aislamiento térmico y eléctrico         | Sin degradación del aislamiento, sin riesgo de contacto              |   |       |
| Semestral | Comprobar estado de la placa calefactora (uniformidad) | Distribución de calor homogénea verificada con cámara térmica        |   |       |

## Anual

| FREC. | TAREA DE MANTENIMIENTO                                             | CRITERIO OK SI...                                         | ✓ | FIRMA |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| Anual | Revisión y sustitución preventiva de piezas de desgaste            | Piezas sustituidas registradas en sección 9               |   |       |
| Anual | Verificación de cumplimiento de normativas de seguridad            | Conformidad con normativa CE vigente verificada           |   |       |
| Anual | Actualización de firmware/software del controlador (si disponible) | Versión de firmware actualizada o confirmada como vigente |   |       |
| Anual | Prueba de carga al 100% durante 4 horas consecutivas               | Sin incidencias térmicas ni mecánicas durante la prueba   |   |       |
| Anual | Elaboración de informe anual de mantenimiento                      | Informe firmado por técnico responsable y archivado       |   |       |

08 REGISTRO DE INTERVENCIONES

Registrar todas las intervenciones realizadas en el equipo: mantenimientos preventivos, correctivos, ajustes y revisiones.

| FECHA | TÉCNICO | TIPO INT. | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | H. |
|-------|---------|-----------|-------------|---------------|----|
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |

08 REGISTRO DE INTERVENCIONES (continuación)

| FECHA | TÉCNICO | TIPO INT. | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | H. |
|-------|---------|-----------|-------------|---------------|----|
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |
|       |         |           |             |               |    |

09 REGISTRO DE PIEZAS SUSTITUIDAS

Registrar todas las piezas sustituidas indicando referencia, motivo y técnico responsable.

| FECHA | Nº SERIE /<br>REF. | PIEZA SUSTITUIDA | MOTIVO | CANT. | TÉCNICO |
|-------|--------------------|------------------|--------|-------|---------|
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |
|       |                    |                  |        |       |         |

## 10 CONTACTO Y SOPORTE TÉCNICO

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Web         | www.beinsen.com          |
| Email       | info@beinsen.com         |
| Telefono    | +34 900 000 000          |
| Direccion   | Espana                   |
| Horario SAT | Lun-Vie 9:00-18:00 (CET) |

### Soporte técnico

Para solicitar soporte técnico, indicar siempre: número de serie del equipo, descripción del problema o intervención realizada, y la fecha del incidente.

### Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto originales Beinsen pueden solicitarse a través del portal web o contactando directamente con el servicio técnico. El uso de piezas no originales puede anular la garantía del equipo.

#### Aviso legal

Beinsen S.L. no se hace responsable de los daños causados por un mantenimiento incorrecto o por el uso de piezas no originales. Este documento es de uso exclusivo del personal técnico autorizado. Queda prohibida su reproducción sin autorización expresa de Beinsen S.L.